Инструкция по смене системы налогообложения (СНО) на ККТ модели Спутник Ф

Смена системы налогообложения с единого налога на вменённый доход на общую систему налогообложения в контрольно-кассовой технике может быть осуществлена по истечению срока действия ключа фискального признака. Смотрите разъяснения ФНС России.
При переходе на другие режимы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения, нужно выполнить следующие действия:

1. Закройте смену
2. Запустите сервисную утилиту «Fito» и перейдите на вкладку «Сервис»
3. Выберите пункт «Регистрация / снятие с учёта»
4. Далее выберете пункт меню «Перерегистрация без замены ФН»
5. Уберите галку с «ЕНВД» и выберите нужную СНО
6. В поле «Кассир» введите ФИО кассира
7. Далее нажмите кнопку «Выполнить»
8. **Другие данные не меняйте!**
9. Откроется окно с уведомлением «ККТ будет перерегистрирована с указанными параметрами. Продолжить?»
10. Нажмите кнопку «Да».
11. Касса напечатает отчёт о перерегистрации, в котором будет указана новая СНО
12. Можно продолжать работу